

LEGENDA TUBAZIONI IDRAULICHE	
	Mandata impianto riscaldamento
	Ritorno impianto riscaldamento
	Acqua calda sanitaria
	Acqua fredda sanitaria
CONNESSIONI ELETTRICHE	
	Connessione elettrica
vedi schema elettrico per la tipologia di cavo	
LEGENDA DESCRIZIONI	
PDC	pompa di calore MIRAI 4.0
EHWL	eco hot water LEAF EL3026
FEBX	febos X
TOW	collettore topway
VRT	contatore vortex
Sas	sonda acqua sanitaria

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.

Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.

EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.



Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

10.001.06/2026 rev.00



Descrizione:
SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI
 MIRAI 4.0 - SISTEMA FEBOS X - SISTEMA RADIANTE - ECO HOT WATER LEAF EL3026 - SOLO RISCALDAMENTO



(*1) in ECO HOT WATER LEAF EL2026 chiudere contatto 3-4



MORSETTIERA ELETTRICA "TERMINAL BLOCK" si trova a bordo pompa di calore Mirai 4.0 - unità esterna



FUSE 5 A



è vietato far passare i cavi di segnale (RS-485) insieme ai cavi di alimentazione con tensione superiore a 50V. Il cavo di alimentazione deve essere dimensionato in modo di garantire una potenza di alimentazione massima di 1200W. Vietato il collegamento a stella.



F 230 V-50 Hz
N

LEGENDA CAVI ELETTRICI

- Cavo di segnale <24V
- Cavo trasmissione dati RS485
- Cavo di comando 230V

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

- testa elettrica con micro
- relè 230V
- resistenza elettrica

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti. Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto. EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema. Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

10.001 06/2026 rev.00

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI MIRAI 4.0 - SISTEMA FEBOS X - SISTEMA RADIANTE - ECO HOT WATER LEAF EL3026 - SOLO RISCALDAMENTO

